

## MANUAL PARA COLGAR LOS FOTOMURALES

### Herramientas

- 1) Pegamento
- 2) Brocha
- 3) Rolo
- 4) Cubo
- 5) Cuchillo
- 6) Nivel de burbuja
- 7) Lápiz, regla, una jarra de medición

### Preparación de la superficie

En primer lugar, es necesario quitar toda la zona áspera, y llenar todos los agujeros y grietas. La superficie debe estar libre de grasa, limpia y suave. No se recomienda colgar los fotomurales en las paredes de yeso. Si la superficie es porosa, recomendamos por favor, aplicar una capa de pintura base con el fin de evitar la absorción de pegamento. En caso de paredes pintadas, limpiar y usar papel de lija para una mejor aplicación del pegamento.

### Preparación para colgar

Antes de colgar los fotomurales, asegúrese de que los paneles no tienen defectos o daños, que tanto el tamaño, cuanto los colores son correctos, y que encajan perfectamente entre sí. Todas las instrucciones para la preparación del pegamento se encuentran en el manual del fabricante. Algunos de nuestros fotomurales tienen bordes blancos de seguridad, que deben ser cortados antes de la instalación.

### Colgando

Utilice un nivel de burbuja y dibuje las directrices. Cubra toda la zona sin imprimir de manera uniforme con pasta con la ayuda de una brocha o un rodillo, y espere por un tiempo máximo de tres minutos hasta que se absorba el material. **¡Ten cuidado! El tiempo de absorción de cada panel debe ser exactamente el mismo.** Tenga cuidado de no doblar los bordes. Es vital que el primer panel este colgando recto. Después de eso, es importante alisar del centro, suavizando hacia los bordes. Cualquier pequeñas burbujas y arrugas desaparecen una vez que la pared tenga secado. Pegue los paneles con superposición de 2 - 3 mm. Es muy importante mantener esta forma de collage, de lo contrario, podría aparecer imprecisión entre los paneles individuales. La temperatura ambiente no debe ser superior a 20°C.

### **Extrayendo los fotomurales**

Si usted decide quitar el fotomural, utilice herramientas especiales para retirar los papeles de la pared. Después de eso, hidrate el fotomural con una brocha o una esponja. Espere 15 minutos, retire el fotomural con la ayuda de una espátula de arriba hacia abajo.